

総攻撃, 開始

秘密基地へ, ロケット弾投下



SECRET BASE

セガ・シークレット・ベース



SEGA

SECRET BASE



基地上空を飛ぶ爆撃機。ロケット弾を投下して、基地を攻撃します。基地側は、ミサイルや高射砲を発射して応酬。地上に降りそそぐロケット弾、空中で爆発する高射砲弾とミサイル。基地が破壊されるか、それとも爆撃機が撃ち落とされるかの戦いです。

- プレイヤー2人でゲーム開始。(1人で遊ぶこともできます) スタート・ボタンを押すと、左側のプレイヤーの爆撃機は画面左手から、右側のプレイヤーの爆撃機は右手から、発進します。
- 画面下方には小高い丘。頂上にミサイル砲台を備えた要塞になっています。その要塞の地下に、秘密基地が3ヶ所。赤色で示されたこれらの基地が、攻撃目標です。
- 両プレイヤーは、操縦桿を使って爆撃機をコントロール。操縦桿を手前に引くと爆撃機は上昇し、向こうに押し出すと下降します。ロケットを発射するときには、操縦桿についている発射ボタンを押します。ロケットはつねに、画面下方中央の要塞に向けて発射されます。たとえば、爆撃機が画面の右寄りにいるときには、左方向へロケット発射、左寄りにいるときには、右方向への発射となります。
- 基地側も、ミサイルや高射砲で応戦してきます。ミサイル砲台は4基。それぞれが、爆撃機を狙って砲撃を行ないます。プレイヤー側は、最初にこの砲台へ集中攻撃をかけてこれを破壊し、基地側の攻撃能力の削減をはかることができます。高射砲は、画面に点線で示された空域内で、ランダムに爆発。この空域を飛んでいるときには、爆撃機は砲弾を受ける危険にさらされているわけです。
- ロケット弾は、低空で発射したものほど破壊力が大きくなっています。そのかわり、低空だと撃墜される危険も高くなりますから、急降下爆撃を行なってからまたすぐ上昇するといったテクニックも必要です。
- ロケット弾が命中するたびに、要塞は崩れていきます。崩れた部分が大きくなったら、基地爆破のチャンス。ロケット弾が地下まで届き、基地を直撃すると、大爆発が起って要塞全体が崩壊します。

- 基地が爆発した時点で、いったんゲーム中断となり、スコア計算が行なわれます。まず、基地を爆破した方のプレイヤーが、100点または200点(どちらにも設定できます)を獲得。その上、両方のプレイヤーのスコアに、ボーナス得点が加算されます。このボーナス得点は、爆撃機が何機撃墜されたかによって決まります。ボーナスの対象となる機数は5機。したがって、1機も撃墜されなければ5×10点(または5×20点。どちらにも設定できます)、1機撃墜されると4×10点(4×20点)、2機だと3×10点(3×20点)。5機撃墜されると、ボーナス得点はゼロになります。(画面に現れる爆撃機の数には、制限がありません)スコア計算の後、ゲーム再開。画面にふたたび要塞が出現し、また戦いがはじまります。
- ゲームは時間制(70~100秒の間で調整可能)。画面上方中央のタイマーがゼロになるまで遊べます。
- スコア計算の間、タイマーは停止しています。
- 各プレイヤーのスコアは画面上段左右に、ボーナス表示は中段の左右に、示されます。
- どちらかのプレイヤーが一定のスコア(600, 700, 800, 900点の4段階に切り換え可能)を越えると、もう1度だけゲームをすることができます。
- ゲーム料金切り換え装置付。1コイン=1プレイ、2コイン=1プレイのどちらでも、自由にセットできます。

〈仕様〉

サイズ：幅68cm / 奥行100cm / 高169cm
 電気関係：100V / 150W / 50・60Hz
 画面：23インチ白黒ブラウン管
 コイン・シュート：100円
 外装：ポリエステル化粧板仕上
 ▼ 91-14047

セガ全国営業所

札幌	011 (841) 0248	東京・川崎	03 (742) 3171	大和高田	06 (334) 5331
苫小牧	0144 (74) 5787	立川	0423 (24) 5463	和歌山	0734 (51) 2466
旭川	0166 (61) 4712	座間	0462 (61) 5790	白浜	07394 (2) 2867
滝川	01252 (2) 6539	横浜	045 (713) 7411	姫路	0792 (81) 9227
釧路	0154 (23) 8826	横須賀	0468 (22) 3801	岡山	0862 (41) 1202
盛岡	0196 (59) 1133	小田原	0465 (63) 2577	米子	0859 (27) 0636
仙台	0222 (57) 5898	伊東	05582 (2) 4521	広島・宇部	0822 (31) 7946
郡山	0249 (33) 7433	三島・沼津	0559 (62) 5972	松山	0899 (56) 4934
水戸	0292 (41) 7912	石川・福井	0762 (63) 9672	徳島	0886 (42) 1874
宇都宮	0286 (61) 8770	静岡	0542 (86) 1311	福岡・久留米	092 (522) 4715
栃木	0277 (22) 0896	浜松	0534 (71) 6952	小倉	093 (571) 1074
桐生	(64) 6094	名古屋	052 (502) 9161	長崎	0958 (44) 0034
浦和	0486 (65) 1184	大阪・京都	06 (334) 5331	熊本	0963 (68) 6730
川口	(66) 3828	神戸		大分	0975 (35) 1303
熊谷		奈良		宮崎	0985 (23) 6531
千葉	0472 (33) 0037	岸和田		鹿児島	0992 (26) 7076
船橋					

SEGA

株式会社 **セガ・エンタープライゼス**

本社 東京都大田区羽田1-2-12 電話 03(742)3171(大代表)
 関西支店 大阪府豊中市豊南町東2-5-3 電話 06(334)5331(代表)
 博多支店 福岡県福岡市中央区白金2-5-15 電話 092(522)4715(代表)