



Wireless Receiver Featuring *Bluetooth®* Technology

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GUIDE D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI



EU

Retro-Bit is a registered trademark of Kool Brands, LLC. SEGA, the SEGA logo and SEGA SATURN are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. PS3 and PS4 are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One is a registered trademark of Microsoft Corporation. USB is a registered trademark of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. Bluetooth & Bluetooth logo are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc.

All other mentioned trademarks are either trademarks or registered trademarks of their respective owners. This product is licensed by SEGA of America, Inc. © 2012 Kool Brands, LLC.

©SEGA

GOE Distribution, PO Box 5083, 65005 Karlstad, Sweden.
www.gameoutlet.se



@retrobitgaming

For more information, please visit www.retro-bit.com

FEATURES

- Compatible with original SEGA Saturn® consoles.
- Functional with Retro-Bit® wireless controllers featuring Bluetooth® Technology.
- Pairs with original PS4®, Xbox One®, and Switch Bluetooth® controllers.
- Includes a pairing button and Micro USB® port to allow for firmware updates.
- Playable up to 30ft/ 10m in distance.
- Includes 9cm/ 3.5in Micro USB® cable.

CONNECTION

CONNECT WITH OFFICIALLY LICENSED SEGA® CONTROLLER WITH BLUETOOTH® TECHNOLOGY BY RETRO-BIT®.

- With the controller turned off, press and hold the Home + C buttons to enter pairing mode. LED1 and LED4 will flash.
- Plug the receiver to the powered console and press the pairing button until synced.
- Once connected, the controller will vibrate and LED2 and LED3 will remain on.

CONNECT WITH PS4® CONTROLLER

- Press and hold the PS + Share buttons on the controller to enter pairing mode.
- Plug the receiver to the powered console and press the pairing button until synced.
- Once connected, the controller's LED light and the receiver's LED will remain on.

CONNECT WITH XBOX ONE® CONTROLLER

- Press the Guide button on the controller to power it on.
- Press the pairing button to enter pairing mode.
- Plug the receiver to the powered console and press the pairing button until synced.
- Once connected, the controller's LED light and the receiver's LED will remain on.

CONNECT WITH SWITCH PRO CONTROLLER

- Press the Home button the controller to power it on.
- Press the pairing button to enter pairing mode.
- Plug the receiver to the powered console and then press the pairing button until synced.
- Once connected, the controller's LED and the receiver's LED will remain on.

If you encounter any issues or require further support, visit:
www.retro-bit.com/support

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con las consolas originales SEGA Saturn®.
- Funciona con los mandos inalámbricos Retro-Bit® y dispone de tecnología Bluetooth®.
- Se empareja con los mandos originales Bluetooth® de PS4®, Xbox One® y Switch.
- Incluye un botón de emparejamiento y un puerto Micro USB® que permiten las actualizaciones de firmware.
- Se puede jugar a una distancia de 10m/ 30ft.
- Incluye un cable Micro USB® de 9cm/ 3.5in.

CONNECTION

CONECTA CON EL MANDO RETRO-BIT SEGA® CON BLUETOOTH®

- Con el mando apagado, mantén pulsados los botones Home + C para entrar en el modo de emparejamiento. Los LED1 y LED4 soltarán destellos.
- Enchufa el receptor a la consola encendida y pulsa el botón de emparejamiento hasta que se sincronice.
- Una vez conectado, el mando vibrará y los LED2 y LED3 permanecerán encendidos.

CONECTA CON EL MANDO PS4®

- Mantén pulsados los botones PS + Share del mando para entrar en modo de emparejamiento.
- Enchufa el receptor a la consola encendida y pulsa el botón de emparejamiento hasta que se sincronice.
- Una vez conectado, la luz del LED del mando y la del LED del receptor permanecerán encendidas.

CONECTA CON EL MANDO XBOX ONE®

- Pulsa el botón Guide en el mando para encenderlo.
- Pulsa el botón de emparejamiento para entrar en ese modo.
- Enchufa el receptor a la consola encendida y pulsa el botón de emparejamiento hasta que se sincronice.
- Una vez conectado, la luz del LED del mando y la del LED del receptor permanecerán encendidas.

COMPATIBLE CON EL MANDO PRO DE SWITCH

- Pulsa el botón Home del mando para encenderlo.
- Pulsa el botón de emparejamiento para entrar en ese modo.
- Enchufa el receptor a la consola encendida y pulsa el botón de emparejamiento hasta que se sincronice.
- Una vez conectado, la luz del LED del mando y la del LED del receptor permanecerán encendidas.

Si encuentras alguna dificultad o necesitas soporte técnico adicional, por favor, visita:
www.retro-bit.com/support

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec les consoles originales SEGA Saturn®.
- Fonctionne avec les manettes sans fil Retro-Bit® avec Technologie Bluetooth®.
- Jumelable avec les manettes Bluetooth® PS4®, Xbox One®, et Switch.
- Inclus un bouton d'appairage ainsi qu'un port USB® pour autoriser les mises à jour du micrologiciel.
- Jouable jusqu'à une distance de 10m.
- Inclus un câble Micro USB® de 9cm.

CONNEXION**CONNECTER LA MANETTE BLUETOOTH® RETRO-BIT SEGA®**

- Avec la manette éteinte, maintenez les touches HOME + C pour entrer le mode appairage. Les LED1 et LED4 clignoteront.
- Branchez le récepteur à la console allumée et appuyez sur le bouton d'appairage jusqu'à la synchronisation.
- Une fois connecté, la manette vibrera et les LED2 et LED3 resteront allumées.

CONNECTER LA MANETTE PS4®

- Appuyez sur les touches PS + Share de la manette pour entrer le mode appairage.
- Branchez le récepteur à la console allumée et appuyez sur le bouton d'appairage jusqu'à la synchronisation.
- Une fois connecté, la LED de la manette et la LED du récepteur resteront allumées.

CONNECTER LA MANETTE XBOX ONE®

- Appuyez sur la touche Guide de la manette pour l'allumer.
- Appuyez sur le bouton d'appairage pour entrer le mode appairage.
- Branchez le récepteur à la console allumée et appuyez sur le bouton d'appairage jusqu'à la synchronisation.
- Une fois connecté, la LED de la manette et la LED du récepteur resteront allumées.

CONNECTER LA MANETTE SWITCH PRO

- Appuyez sur le bouton HOME de la manette pour l'allumer.
- Appuyez sur le bouton d'appairage pour entrer le mode appairage.
- Branchez le récepteur à la console allumée et appuyez sur le bouton d'appairage jusqu'à la synchronisation.
- Une fois connecté, la LED de la manette et la LED du récepteur resteront allumées.

Si vous rencontrez un problème ou avez besoin d'une assistance, veuillez visiter le site:

www.retro-bit.com/support

FEATURES

- Mit SEGA Saturn®-Originalkonsolen kompatibel
- Funktioniert mit Retro-Bit® Wireless-Controllern mit Bluetooth®-Technologie.
- Kopplung mit PS4®, Xbox One® und Switch Bluetooth®-Originalcontrollern möglich.
- Mit einer Kopplungstaste und micro-USB®-Anschluss für Firmware-Updates.
- Bis zu 10m Reichweite.
- Mit einem 9cm langen micro-USB®-Kabel.

VERBINDUNG**VERBINDUNG MIT RETRO-BIT SEGA® BLUETOOTH®-CONTROLLER**

- Während der Controller ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie HOME + C-Taste gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. LED1 und LED4 blinken.
- Stecken Sie den Empfänger in die eingeschaltete Konsole und drücken Sie die Kopplungstaste, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist.
- Nach der Verbindung vibriert der Controller und die LED2 und LED3 leuchten durchgehend.

VERBINDUNG MIT PS4®-CONTROLLER

- Drücken und halten Sie PS und SHARE gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.
- Stecken Sie den Empfänger in die eingeschaltete Konsole und drücken Sie die Kopplungstaste, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist.
- Nach der Verbindung leuchten die LED des Controllers und des Empfängers durchgehend.

VERBINDUNG MIT XBOX ONE®-CONTROLLER

- Drücken Sie die GUIDE-Taste auf dem Controller, um ihn einzuschalten. Drücken Sie die Kopplungstaste, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.
- Stecken Sie den Empfänger in die eingeschaltete Konsole und drücken Sie die Kopplungstaste, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist.
- Nach der Verbindung leuchten die LED des Controllers und des Empfängers durchgehend.

VERBINDUNG MIT SWITCH PRO CONTROLLER

- Drücken Sie die HOME-Taste auf dem Controller, um ihn einzuschalten.
- Drücken Sie die Kopplungstaste, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.
- Stecken Sie den Empfänger in die eingeschaltete Konsole und drücken Sie die Kopplungstaste, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist.
- Nach der Verbindung leuchten die LED des Controllers und des Empfängers durchgehend.

CARATTERISTICHE

- Compatibile con le console SEGA Saturn® originali.
- Funzionale con i controller wireless Retro-Bit® con tecnologia Bluetooth®.
- Si accoppia con i controller Bluetooth® originali PS4®, Xbox One®, e Switch.
- Include un pulsante di accoppiamento e una porta Micro USB® per consentire gli aggiornamenti del firmware.
- Giocabile fino a 30ft/ 10m di distanza.
- Include un cavo Micro USB® da 9cm/ 3.5in.

CONNESSIONE**CONNETTITI CON IL CONTROLLER BLUETOOTH® RETRO-BIT SEGA®**

- Con i controller spenti, tieni premuti i pulsanti Home + C per accedere alla modalità abbinamento. LED1 e LED4 lampeggeranno.
- Collegare il ricevitore alla console alimentata e premere il pulsante di accoppiamento fino alla sincronizzazione.
- Una volta collegato, il controller vibrerà e il LED2 e LED3 rimarranno accesi.

CONNETTITI CON IL CONTROLLER PS4®

- Con i controller spenti, tieni premuti i pulsanti PS + Share per accedere alla modalità abbinamento.
- Collegare il ricevitore alla console alimentata e premere il pulsante di accoppiamento fino alla sincronizzazione.
- Una volta collegato, il LED del controller e il LED del ricevitore rimarranno accesi.

CONNETTITI CON IL CONTROLLER XBOX ONE®

- Premere il pulsante Guida sul controller per accenderlo.
- Premere il pulsante di accoppiamento per entrare nella modalità abbinamento.
- Collegare il ricevitore alla console alimentata e premere il pulsante di accoppiamento fino alla sincronizzazione.
- Una volta collegato, il LED del controller e il LED del ricevitore rimarranno accesi.

CONNETTITI CON IL CONTROLLER SWITCH PRO

- Premere il pulsante Home del controller per accenderlo.
- Premere il pulsante di accoppiamento per entrare nella modalità abbinamento.
- Collegare il ricevitore alla console alimentata e premere il pulsante di accoppiamento fino alla sincronizzazione.
- Una volta collegato, il LED del controller e il LED del ricevitore rimarranno accesi.

In caso di problemi o di ulteriore assistenza, visita:
www.retro-bit.com/support

Sollten Sie auf Probleme stoßen oder weitere Unterstützung benötigen, so besuchen Sie
www.retro-bit.com/support