

斬新なアイデアがいっぱい!!

SEGA[®] EXPLORER

(セガ・エクスプローラー)



プレイヤーの意志でいろいろに遊べます

遊び方

①ボールが上段左側の宇宙ロケットに入っていない時は、ボールがスタート位置に出るとロケット・ゲートが開きます。プレイヤーはボールを宇宙ロケットに入れるか、あるいは上段のレーンを通して得点するか、自由に選べます。ボールが宇宙ロケットに入るとロケット・ゲートが閉じ、もう1球追加ボールが出ます。

②ボールが宇宙ロケットに入っている時、もうひとつのボールを宇宙ロケットに入れるか、上段右側の穴(ファイヤー・ロケット・ホール)に入れるとロケット発射(ファイヤー・ロケット)、ボールは上段に打ち出されます。2個のボールで大量得点が可能です。同時に中段右側のカプセル・ゲート(新型フリーボール・ゲート)が開きます。

③ファイヤー・ロケットの時、または上段右側の穴(ファイヤー・ロケット・ホール)にボールが入った時は、ステーション・スコア(100点、500点、1000点、3000点、EXTRA BALL)の得点が加算されます。ステーション・スコアは、中段左右のクッション、及び下段左右の的にボールを当てると進みます。

◆エキストラ・ボール

ステーション・スコアのEXTRAの所にライトが灯いている時、ボールが上段右側の穴に入るが、ファイヤー・ロケットになると、もう1球遊べます。

◆フリーボール・ゲート

(カプセル・ゲート)

ファイヤー・ロケットになってボールが上段に打ち出されると、中段右側のカプセル・ゲートが開きます。



④上段左側のクッションにボールを当てると、下段左側のレーンにライトが灯きます。この時、このレーンに入ったボールは再びフィールドに打ち戻されます(KICK BACK)。

⑤下段左側に高速で回転する円板(スピナー)が取付けられました。ここに触れたボールはすぐさまフィールドの上部に送られます。

ファイヤー・ロケット・ホール

ロケット・ゲート

宇宙ロケット

カプセル・ゲート

スピナー

ステーション・スコア

キック・バック・レーン

◆ポップアップ・ポスト

中段左寄りのUP POSTのボタンを踏むと、フリッパーの間にポストが現われ、ボールが落ちません。



<使いやすさと耐久性>を追究 信頼できる画期的内部機構

宇宙探検のスリルと 面白さが満喫できます!

宇宙ロケットで探検に出発（ファイヤー・ロケット）、カプセル・ゲート（新しいタイプのフリーボール・ゲート）で地球へ帰還——宇宙探検のアイデアがいっぱいです。

●プラグイン・リレイ

ボタンにより、特定の回路だけ手で作動させてチェックができる、最高品質のリレイです。しかもワンタッチで脱着でき、ホコリを完全に防ぎます。

●バンパー・ユニット

セガが開発した新型で円型、平型に共用でき、取付け、取はずしも簡単です。またボールをどの方向にも強力に弾き返すので、ボールのスピードが増し、面白さ倍増です。

●プリント配線

接触不良、ショート、断線などの心配はまったくありません。配線は非常にシンプルで取扱いも簡単です。

●チェック・ユニット

リレイの機能が一目でわかり、点検やサービスの時に大変便利です。

●スコア・インディケーター

セガが独自に開発した、縦型の新方式を採用しました。外国製のスコア・インディケーターより一歩前進した改良型です。

●スコアリング・モーター・ユニット


カム・シャフトを両端から支えていますから、スイッチ動作が安定しています。また点検・サービスを容易にするため、スイング・アウト方式を採用しました。

●ジャンボ・フリッパー

大型で強力なフリッパーを装備しました。ボールを豪快に弾き上げます。

〔仕様〕

- 2人用
- サイズ：高172cm / 幅75cm / 奥行142cm
- 消費電力：100V / 160W / 50・60Hz
- ボール数：3 / 5個（切換可能）
- リプレイ調整：10,000～98,000点まで
1,000点ごとに調整可能
- コインシュート：3×10円 / 50円
- 外装：ソラコート仕上
- 型式認可番号：第91-6536



セガ全国 営業所・出張所		横浜第2・横浜		部	
札幌	札幌 (84) 0248	横浜第2	横浜 (65) 0029	部	部
旭川	旭川 (16) 4712	横浜第1	横浜 (22) 3801	岡山	岡山 (41) 1202
仙台	仙台 (23) 4705	伊豆箱根	熱海 (82) 3450	山梨	山梨 (2) 5958
東京	池袋 (15) 5898	宇都宮	宇都宮 (2) 4521	新潟	新潟 (7) 0636
新潟	新潟 (44) 2056	金沢	金沢 (18) 2836	富山	富山 (3) 7946
群馬	群馬 (22) 0896	長野	長野 (82) 5812	石川	石川 (5) 9395
茨城	水戸 (35) 4501	静岡	静岡 (86) 1311	福井	福井 (17) 2294
埼玉	さいたま (22) 6374	名古屋第1	名古屋 (10) 2811	岐阜	岐阜 (42) 1874
埼玉	浦和 (21) 2368	名古屋第2	名古屋 (10) 3547	愛知	愛知 (87) 5872
千葉	千葉 (31) 0221	和歌山	和歌山 (2) 2867	小倉	小倉 (57) 1074
千葉	千葉 (59) 1180	和歌山	和歌山 (5) 12466	高松	高松 (45) 0130
東京	立川 (142) 1371	大宮	大宮 (334) 5331	徳島	徳島 (68) 6130
山梨	山梨 (14) 0246	京浜	京浜 (334) 5331	愛媛	愛媛 (5) 1303
横浜第1	横浜 (64) 0246	神戸	神戸 (86) 1408	宮崎	宮崎 (23) 6531
				鹿児島	鹿児島 (54) 4191

株式会社 **セガ** SEGA
 本社 東京都大田区羽田1丁目2番12号 電話 (742) 3171 (大代表)
 関西支店 大阪府豊中市豊南町東2-5-3 電話 (334) 5331 (代表)
 博多支店 福岡県福岡市原1-1-2-5 電話 (87) 5872-3