

内容盛りだくさん、  
ワイド・タイプならではののもしろさ

# ADVENTURE

セガ・アドベンチャー



SEGA



# ADVENTURE



## 〔仕様〕

サイズ：幅77cm/奥行143cm/高179cm  
 電気関係：100V/210W/50・60Hz  
 コイン・シュート：100円  
 〒 91-13302  
 二人用

## 遊び方

### スペシャル

フィールド中段左右の4個のスタンディング・ターゲットにボールを当て、3ドロップおよび4ドロップ・ターゲット全部を2回落すと、スペシャル・チャンス・ランプが片方だけ点灯し、3回落すと両方点灯します。点灯しているスペシャル・ゲートにボールを通すと、1フリープレイとなります。

### エクストラ・ボール

4個のスタンディング・ターゲットにボールを当て、3ドロップおよび4ドロップ・ターゲットを全部落とすと、エクストラ・チャンス・ランプが点灯し、この時ターンゲートにボールを通すと、1エクストラ・ボールとなります。

### ボーナス・スコア

ボーナス・スコアは、アドバンス・ゲートを通すと1ステップずつ上がります。3ドロップと4ドロップ・ターゲットを全部落とすと、ダブル・ボーナスとなります。スコアは、トップ・ゲート・ランプを全部点灯させた時(1回のみ)、およびボールがアウトに落ちた時に加算されます。

### タイマー・スコア

最終ボールを打って得点が上がるとタイマーが作動し、10点ずつ一定間隔でスコアが上がります。(最高990点まで。)

### スピン・プレート

センター・スピン・プレートにボールを当てて回すと、スピンの周囲のランプが順次点灯して回り、点灯している内容が加算されます。

- ダブル・フリッパー・アクション……右(左)側のフリッパー・ボタンを半分だけ押すと、右(左)の二つのフリッパーのうち、内側だけが動き、全部押すと内・外両方動きます。
- アジャスト・ポスト……アジャスト・ポストの位置を移動させることにより、得点(ゲーム時間)の調整ができます。

## セガ全国営業所

札幌	011 (841) 0248	多摩	0423 (24) 5463	白河	07394 (2) 2867
苫小牧	0144 (74) 5787	大和	0462 (61) 5790	姫路	0792 (81) 9227
旭川	0166 (61) 4712	横浜・川崎	045 (713) 7411	岡山	0862 (41) 1202
青森	01252 (2) 6539	湘南	0468 (22) 3801	米子	0859 (27) 0636
秋田	0154 (23) 9826	熱海	0465 (53) 2577	広島	0822 (31) 7946
盛岡	0196 (59) 1133	伊豆	05482 (2) 4521	松山	0899 (56) 4934
仙台	0222 (57) 5898	沼津	0559 (52) 5972	徳島	0886 (42) 1874
郡山	0249 (33) 7433	石川・福井	0762 (53) 9672	福岡・久留米	092 (522) 4715
茨城	0292 (47) 2125	静岡	0542 (86) 1311	小倉・福岡	093 (571) 1074
宇都宮	0286 (51) 8770	浜松	0534 (71) 6952	長崎	0958 (44) 0034
栃木・群馬	0277 (22) 0896	名古屋	052 (502) 9161	熊本	0963 (68) 6730
埼玉	0486 (65) 1184	大阪・京都	06 (334) 5331	大分	0975 (36) 1303
千葉	0472 (33) 0037	神戸・横浜	06 (334) 5331	宮崎	0985 (23) 6631
東京	03 (742) 3171	和歌山	0734 (51) 2466	鹿児島	0992 (26) 2076

# SEGA

株式会社 **セガ・エンタープライゼス**

本社 東京都大田区羽田1-2-12 電話 03(742)3171(大代表)  
 関西支店 大阪府豊中市豊南町東2-5-3 電話 06(334)5331(代表)  
 博多支店 福岡県福岡市中央区白金2-5-15 電話 092(522)4715(代表)