



Dreamcast™

ドリームパスポート
Dream Passport™

新規登録時
120分間無料
接続サービス

※最寄りのアクセスポイントまでの
電話料金は必要です。

SEGA™



ドリームキャスト専用ソフトのご使用前に

保護者の方へ

小さなお子さまがご使用になる場合は、必ず保護者の方が一緒に読んで説明してあげてください。

注意

●このソフトを使用するときは、部屋を明るくし、目に負担が掛からないようテレビ画面から十分に離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10～20分の

休憩をとり、疲れているときや睡眠不足での使用はおやめください。長時間の使用またはテレビ画面に近づいて使用すると、視力低下の原因となります。

●ごくまれに、強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、このソフトを使用する前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きたときは、すぐに使用をやめ、医師の診察を受けてください。

●ディスクは回転が完全に止まってから取り出してください。回転中のディスクに触ると、ケガやディスクの損傷の原因となります。

●このディスクは、ドリームキャスト専用です。オーディオ用のCDプレイヤーで使用すると、大音量によって耳に障害を被る恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

使用上のご注意

●ディスクの両面ともキズ、汚れや指紋等をつけないよう、扱いは注意してください。また、ディスクを曲げたりセンター孔を大きくしないでください。

●ひび割れ、変形、破損したものを接着剤等で補修したディスクは誤作動や故障の原因になりますので、絶対に使用しないでください。

●ディスクの両面とも文字を書いたり、シール等を貼らないでください。

●使用後は元のケースに入れ、高温・高湿になる場所を避けて保管してください。

●汚れを拭くときは、レンズクリーニング等に使うやわらかい布で、中心部から外周部に向かって放射状に軽く拭き取ってください。なお、シンナーやベンジン等は使わないでください。

●このディスクを一般のCDプレイヤー等で使用すると、機器の故障やスピーカー等を破損する原因になりますので、絶対に使用しないでください。

●ドリームキャスト本体およびご使用になる周辺機器の取扱説明書等も必ずあわせてご覧ください。

●ソフトによってはファイルの保存等にメモリーカード(ビジュアルメモリ[別売])が必要になる場合があります。詳しくは各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解された上でお使いください。


Dream Passport™

もくじ

Dream Passportはおもしろネットワーク	
ライフへのパスポート	4
基本操作を覚えよう！ [その1]	6
【コントローラの操作方法】	
【キーボード】	
【ソフトキーボード】	
【ソフトキーボードの入力のしかた】	
接続の準備をしよう！	10
【Dreamcast本体の接続】	
【モデム設定】	
ユーザー登録をしよう！	11
【ユーザー氏名の登録】	
すべてはここから	14
【ホーム、メニュー、操作メニュー】	
【オプション】	
【ユーザー情報】	
【課金情報】	
基本操作を覚えよう！ [その2]	21
【ホームページの見方】	
【ポインタ】	
【ネットサーフィンのしかた】	
【しおり】	
【メールの操作方法】	
【チャットの操作方法】	
【ファイルのセーブ・ロード】	
トラブルシューティング	28
Dreamcast ネットワーク利用規約	30

このソフトはバックアップ対応です。「オプション設定」「メール」「メールアドレス」「しおり」等のファイルデータをセーブするには、別売のメモリーカード（ビジュアルメモリ）が必要です。

このソフトはVGAモニター（パソコンのディスプレイ）で表示可能です。別売の「VGAボックス」（近日発売予定）を使用することで、ハイクオリティな画像をお楽しみいただけます。



※弊社の商品は、常に調査・研究・改良の努力をおこなっておりますので、お手元のソフトと印刷物の内容が一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

Dream Passport はおもしろネットワークライフへのパスポート


ドリームパスポートを使って、ユーザー登録(簡単手続き)を済ませたら、いよいよ出発です。
ドリームキャストネットワークの世界があなたをお待ちしています。

Dreamcastの楽しい世界が広がります (dricas [ドリキャス])




最新ゲーム情報やちまたのおもしろ情報などDreamcastに関する情報満載のホームページ。その他に、超大作マンガ連載コーナーや、週間ランキング、音楽情報、グッズ情報、映画情報、ニュース、占い、プレゼントコーナーなどなど、楽しみが盛りだくさん。他にもまだまだあるけれど、あとは見てからの楽しみです。
とにかく、dricasは要チェックです！

お友達や恋人と、ひみつの連絡をしちゃいましょう (メール)



ちょっとした出来事でも、誰かに伝えたい事ってあるよね。ゲーム中突然、見たこともないキャラが画面を横切った時。ドラマを見てたら、すごーく泣ける。だれかにその感動を伝えたい!…などなど。こういう時って、電話かけるのは気が引けるんだよね。でも、メールなら大丈夫!
自分の好きな時に発信して、相手は都合の良い時に受信できるんだ。どんどん使ってみんなで楽しくなっちゃおう。



とにかくおしゃべりをしたい! はい、どうぞ (チャット通信)




家にいて暇で暇でしょうがない時、人恋しくてせつない時ってあるでしょ。こういう時は、だれかとおしゃべりをするのが一番だよね。でも、相手がいないと話にならない。そこで、チャット通信です。ドリームパスポートのチャット通信ボタンを押してみてください。そこには、あなたの話し相手がたくさんいるはず。Dreamcastを通して、ネットワークで接続されたいろいろな人との文章でのおしゃべり。
しかも、ジャンルごとにわかれているので、話が合わないって事もないしね。

Dreamcastは世界への架け橋（インターネット）

ドリームパスポートを使えば、インターネットへもアクセスできます。
Dreamcastの外の世界へも、たまには出かけてみませんか？

インターネットイメージ図



○はプロバイダーを指します。

インターネットのしくみ

『インターネット』は、決まったサービスを指す言葉ではありません。

プロバイダーと呼ばれる回線仲介業者が世界中に無数にあり、それぞれが複雑に接続されているネットワークそのものが『インターネット』です。


アクセスポイントと呼ばれる最寄りの接続先までの電話料金とプロバイダーの接続料金で、あなたのDreamcastもこのネットワークに仲間入りできます。

この他にも、通信対戦ゲームをはじめとして新しいサービスを提供する予定です。お楽しみに。

基本操作を覚えよう！【その1】

コントローラの 操作方法

本ソフトは、1人用です。本体の電源を入れる前に、コントローラなどの周辺機器を本体のコントロールポートに接続してください。また、**A+B+X+Y**ボタンを同時に押した状態でスタートボタンを押すとリセットされ、本体のファイルメニュー画面に戻ります。



本体の電源を入れるときに、アナログ方向キーおよび、**L/R**トリガーを動かさないでください。キーやトリガーを動かすとポジションの調整が正しく行われず、誤動作の原因となります。

通常時

ソフトキーボード

方向ボタン	ポインタ移動	カーソル移動
アナログ方向キー	画面スクロール	使用しません
スタートボタン	ゲームスタート	使用しません
A ボタン	決定	文字入力
B ボタン	キャンセル	ソフトキーボード終了
X ボタン	使用しません	文字削除
Y ボタン	使用しません	「`」(日本語モード時)/「.」(英語モード時)入力
L トリガー	メニュー表示	モード切り替え
R トリガー	操作メニュー表示	モード切り替え/操作メニュー(メール)表示

キーボード

ドリームキャスト・キーボードをご使用になるときは、その他のコントロールポートのいずれかに、コントローラを接続してスタートボタンを押して始めてください。

通常時の操作方法


↑ ↓ ← →	ポインタ移動
Esc	キャンセル
Enter	決定
S1	メニュー表示
S2	操作メニュー表示

- 全角/半角キーで無変換・変換モードの切り替えをします。
 - カタカナひらがなキーを押すとキーボードのかなが入力され、英数キーを押すとローマ字入力になります。
 - Shiftキーを押しながら英文字を入力すると英大文字を入力することができます。
- ※画面上のソフトキーボードの表示とドリームキャスト・キーボードの入力が一致しない場合があります。


ソフトキーボード

文字入力可能な場所では、下図のようなソフトキーボードと呼ばれる画面上のキーボードが表示されます。ソフトキーボードは日本語モード・英語モードがあるので、右下の【英語】 / 【日本語】 ボタンを押してモードを切り替えてください。左上の【MODE】 ボタンを押すと、日本語モード時はひらがな、カタカナ、英語の小文字、大文字(全角文字)の切り替えをし、英語モード時は小文字と大文字の切り替えをします。


【か な】




【カ ナ】



【英小文字】



【英大文字】



●各ボタンの機能について

4種類のモードがある文字ボタンはそれぞれ表示されている文字を入力します。その他のボタンは、すべてのモードに共通して以下の役割があります。

MODE	[英小文字] → [英大文字]、[かな] → [カナ] と切り替えをします。
F1	[http://] を入力します。
F2	[www.] を入力します。
F3	[.co] を入力します。
F4	[.ne] を入力します。
F5	[.ac] を入力します。
F6	[.or] を入力します。
F7	[.jp/] を入力します。
F8	[.com/] を入力します。
F9	[.uk/] を入力します。
F10	[/~] (~はチルダ)を入力します。
F11	[.html] を入力します。
F12	[.htm] を入力します。
EXIT	文字入力を中止して終了します。(コントローラの B ボタンでも同じです)
BACKSPACE	直前の文字を削除します。(コントローラの X ボタンでも同じです)
←→↓↑	←→↓↑方向にカーソルを移動します。
DELETE	文字を削除します。
へんかん	日本語モード時では漢字変換をし、英語モードで空白文字を入力します。
かくてい/ENTER	改行、決定をします。
日本語/英語	日本語モード、英語モードの切り替えをします。

ポイント

ファンクションキーの「F1～F12」は、初期設定のものです。
「オプション」の「ファンクションキー」(→P.17)で変更することができます。

ソフトキーボード の入力のしかた



ソフトキーボードはコントローラの方向ボタンでポインタを移動させ、入力したい文字のところで**A**ボタンを押すと入力できます。**B**ボタンを押すとキーボード入力を終了します。


●ユーザー登録・その他の入力方法

ユーザー登録(→P.11)のときなどにテキスト入力フィールド内を押すと、画面にソフトキーボードが表示されます。

- [かな] モードのときにはひらがな入力後、<へんかん>ボタンを押すことで、漢字やカタカナに変換することができます。<へんかん>ボタン、いくつかの候補を選んでください。前の候補に戻りたい場合は、<BACKSPACE>もしくは**X**ボタンを押してください。
- 変換中に<←><→>ボタンを押すと変換文字幅を変えられ、<↓><↑>を押すと文節を移動できるので、<へんかん>ボタンで文字の変換をしてください。
- ひらがなを入力したい場合は、ひらがなで入力後、<かくてい>ボタンを押します。確定された文字は黒で表示されます。一度確定された文字は、変換することはできません。
- 濁音「゛」や半濁音「゜」を使う場合は、文字のあとに「゛」や「゜」を付けてください。
- [日本語] モードで入力すると全角の英語や数字・記号が入力でき、[英語] モードで入力すると半角の英語や数字・記号が入力できます。

●URLの入力方法

[http://] はあらかじめ画面に表示されています。[www.] や [.co]、[.jp/] がファンクションキーに登録されていますのでそれらを使いながら入力してください。





間違った文字を押したときは、<BACKSPACE>もしくは**X**ボタンを押すと取り消すことができます。


<EXIT>ボタンを押すとソフトキーボードが消え、<OK>を押すと読み込みをおこないます。<中止>を押すとテキスト入力フィールドとソフトキーボードが消えます。

接続の準備をしよう！

Dreamcast 本体の接続



モデム設定



Dreamcast本体の取扱説明書を参考にして、モジュラーコードの片方を本体内蔵のモデムのモジュラージャックに接続し、もう一方を電話回線に接続しましょう。

『ドリームパスポート』をセットし、Dreamcast本体の電源を入れてください。タイトル画面が表示されますので、スタートボタンを押してください。

ドリームパスポートをはじめて使用するときは、「はじめから」「こまったとき」が表示されますので、「はじめから」を選んでください。すでに設定が済んでいる場合は、「つづきから」を選んでください。「こまったとき」についてはトラブルシューティング(→P.29)を参照してください。

ユーザー登録をおこなう前にお使いの電話回線の設定をします。以下の項目を入力して、<次に>ボタンを押してください。

●ダイヤル方式：トーン／パルス

あなたの使用している電話の回線がプッシュホン式なら「トーン」を、ダイヤル式なら「パルス」を選んでください。

●外線発信番号

電話をかける際に、最初に外線発信番号を押す必要のある電話を使用している方のみ外線番号を入力してください。

●市内外割引番号

各電話会社の割引サービスを利用している方で、割引番号を入力する必要がある方は入力してください。

●むずかしい設定

特別な時以外、設定する必要はありません。

ユーザー登録をしよう！

ユーザー氏名の登録

方向ボタンの▲▼◀▶でテキスト入力フィールドを選択し、Aボタンを押して文字入力をおこなってください。

ユーザー氏名の登録

フリガナ セカ タロウ

姓 清雅 名 太郎

生年月日 1981年5月5日 性別 男 女

住所 東京都大田区羽田1-2-12

TEL 03-1234-0001

戻る 決定

次へ▶

- ①左側に名字、右側に名前をそれぞれフリガナで入力してください。
 - ②左側に名字、右側に名前を入力してください。
 - ③生年月日(年は西暦)を入力してください。
 - ④性別を選択してください。
 - ⑤7ケタの郵便番号と住所を入力してください。
 - ⑥電話番号を入力してください。
- ※数字はすべて半角数字(→P.9)で入力してください。すべての項目を入力しないと先に進めません。

電子メールアドレスの登録

第一希望 sezataro@dricas.com

第二希望 taro-se@dricas.com

第三希望 seza1999@dricas.com

戻る 決定 戻る

前へ ◀ OK!

- ⑦希望アカウント(メールアドレス)を3つまで入力してください。電子メールのアカウント名は、英小文字で始まる半角の英数字(6文字以上8文字以下)で入力してください。他の人と同じにならないように3つまで希望を指定でき、その中から登録されます。すでに他の人に使われている場合は使用できませんのでご了承ください。それぞれの入力が終わったら<OK!>を押してください。
- ※ご自分の契約しているプロバイダーを利用する方も、ユーザー氏名の登録をおこなってください。なお、電子メールのアカウント名は変更できませんので、注意して名前をつけてください。

受信・送信の確認

電話番号1 03-5953-3012


電話番号2 03-5953-3013

電話番号3 03-5953-3014

決定

OK!


- ⑧サーバーに接続して、登録をおこないます。「受信・送信の確認」画面では、入力された電話番号から一番近い場所のアクセスポイントを表示します。アクセスポイントが複数ある場合は最大3つまで表示します。確認が終わったら<OK!>を押してください。決定されたアクセスポイントは、オプション(→P.16)で確認することができます。



ユーザー登録で入力したログインIDとその他のネットワーク情報を本体メモリにセーブして（パスワードのセーブも可能）、ユーザー登録を終了します。

注意

メモを取ってください




ログインIDとパスワードは重要な情報です。必ずメモを取っておいてください。

通常の登録の場合は<SEGA PROVIDER>のボタンを、通常の登録ではなく、ご自分の契約しているプロバイダーを利用する場合は、<USER'S PROVIDER>のボタンを押してください。

ユーザープロバイダー 設定

通常の登録ではなく、ご自分の契約しているプロバイダーを利用する場合は、ユーザープロバイダー設定で以下のように設定をしてください。



ご自分のプロバイダーとの契約で使用しているアクセスポイント先の電話番号を入力して、<次へ>を押してください。

次にご自分のプロバイダーとの契約で使用しているログインID、パスワード、メールアドレス等のネットワーク情報を入力してください。



設定が終了したら画面下のいずれかの方法を選んでください。

注意

必ずお読みください

ネットワーク機能を利用する前に、本取扱説明書内に記載されています「Dreamcast」ネットワーク利用規約”を必ずお読みくださいますよう、お願いいたします。お子様がご使用になる場合は、必ず保護者の方が一緒に読んで説明してあげてください。

●ログインIDについて

Dreamcastでは、1台につき1名のみ「ログインID」を発行しています。保護者の方がこの登録を行うことで、お子様のネットワークおよび電話の使用を管理することができます。

●パスワードについて

ユーザー登録時に表示されるパスワードは仮のものです。**必ずメモをしておいてください**。登録後10日前後で本パスワードが郵送されます。本パスワードが届いたら「ユーザー情報」(→P.18)で本パスワードを入力し、接続をしてください。登録後1ヶ月以上経過しますと、仮パスワードでは接続できなくなる場合があります。

●他の人にDreamcastを貸したり、譲ったりする場合

他人にパスワードを知られると、悪用される恐れがあります。他の人に知られないようにしましょう。Dreamcast本体を他人に譲ったり、貸したりする場合は、個人情報悪用される恐れがありますので、必ずオプションにあるモデム設定の「むずかしい設定」でネットワークに関する情報を消去してください。一度登録をおこなったDreamcastでは、不正利用を防ぐために再登録はできません。サービスご利用をおやめになる際は、以下の「登録抹消手続き」をおこなってください。

●登録抹消手続き方法

メモに「登録抹消手続き希望」と記載するとともに「氏名」「住所」「電話番号」「ID」「パスワード」「本体シリアル番号」を記入し、捺印のうえ封書にて下記宛先にご依頼願います。

●ID、パスワードを忘れてしまった場合

ID、パスワードを忘れてしまった場合、その旨官製はがきに記載し、「氏名」「住所」「電話番号」「本体シリアル番号」を記入のうえ下記宛先にご依頼願います。はがき到着後1週間くらいで郵送にてID、パスワードをお知らせします。

●宛先 〒144-8531 東京都大田区羽田1-2-12
(株)セガ・エンタープライゼス Dreamcastネットワーク事務局宛

●お客様情報について


セガは、ドリームパスポートのネットワーク機能を利用して得たお客様の情報を、今後のサービス向上のために利用することがあります。あらかじめご了承ください。



すべてはここから

ホーム

ユーザー登録が終了すると、ホーム（メニュー画面）になります。このホームからインターネットの世界へ入ったり、それぞれのモードに移動することになります。



① **モデム接続時間**：モデムの接続時間が分単位で表示されます。

② **メニュー**：各メニューを表示します。

③ **操作メニュー**：さまざまな操作を集めたウィンドウです。

④ **アイコン**：各モードのアイコンです。ここを押して各モードへと移動します。

⑤ **URLタイトル**：現在表示されているページの名前を表示します。ポインタを合わせてAボタンを押すと、アドレスが表示されます。

※URL：ホームページのアドレス

L トリガーで表示

メニュー

- ホーム**：ホーム画面を表示します。
- しおり**：しおりのページ(→P.23)のURLを表示します。
- ジャンプ**：URLを直接入力します。
- メール**：メール画面(→P.24)を表示します。
- チャット**：チャット画面(→P.26)を表示します。
- オプション**：オプション画面(→P.16)を表示します。
- つなぐ**：回線を接続します(接続時は「切る」になります)。

R トリガーで表示

操作メニュー

- 戻る**：直前のページに戻ります（履歴のひとつ前にページがない場合は選択できません）。
- 進む**：次のページに進みます（履歴のひとつ先にページがない場合は選択できません）。
- 再読み込み**：もう一度読み込みをおこないます。
- 中止**：処理中の作業を中止します。
- ズーム**：拡大して表示します。もう一度押すと戻ります。



dricas

Dreamcast用のホームページ「ドリキャス」に接続します。



ゲーム情報

セガ公式サイト「セガ・エンターテイメントユニバース」に接続します。



メール

メール画面(→P.24)を表示します。



チャット通信

チャット画面(→P.26)を表示します。



オプション

さまざまな設定(→P.16)をおこないます。



ユーザー情報

ユーザー登録の変更(→P.18)をおこなうページを表示します。



おすすめ

その他の関連ホームページが登録された「しおり」(→P.23)が表示されます。



課金情報

通常の登録をした場合の接続料金の決済および残高照会をおこないます(→P.19)。


注意

オプションは、オフライン(回線を繋いでいない状態)でも使用できます。その他のコーナーは、オンライン(回線を繋いだ状態)になります。



オプション

ここではさまざまな設定を変更することができます。方向ボタンの▲▼で項目を選択してAボタンを押してください。もう一度Aボタンを押すと項目欄に戻ります。Bボタンを押すとキャンセルされます。なお、設定を変更した際は、セーブ画面が表示されるので、セーブをおこなってオプションを終了させてください。



オーディオ

ステレオ／モノラルのどちらにするかを設定します。

自動切断

ボタン操作をしない状態で、自動的にモデムを切断するかの設定。

クッキーの設定

クッキーを受信するかを設定します。

接続プロバイダー

接続するプロバイダーごとに設定を変更します。
※接続しているプロバイダーを選ぶと、ログインIDとパスワード(本体に保存した場合)を確認することができます。

Fキー登録(→P.17)

F(ファンクション)キーを登録します。

画面の設定(→P.17)

モニターの表示関係の設定を変更します。

モデム設定(→P.18)

モデムの設定を変更します。

設定終了

設定を終了し、ホームに戻ります。

※チャット通信や、ニュース速報等自動的に更新されるページでは自動切断は効きません。接続中に席を離れるときは忘れないよう、十分にご注意ください。

※クッキー：ユーザーの各種設定を自動的にサーバー側に送る設定。

●Fキー登録

ソフトキーボードを使用するときのF(ファンクション)キーを登録することができます。方向ボタンの▲▼で項目を選択してください。
<戻る>を選ぶと前の画面に戻ります。

ファンクションキーの設定方法


登録する文字の欄でAボタンを押すと、編集画面が表示され、文字の設定と登録ができます。文字は最大24文字まで入力できます。

初期設定

あらかじめ設定されている文字を入力します。

登録する

入力した文字を登録します。



●画面の設定

モニターの表示関係の設定を変更します。方向ボタンの▲▼で項目を選択してください。
<戻る>を選ぶと前の画面に戻ります。

ページ読み込みの表示

読み込み中にステータスを表示するかしないかを選べます。

画面表示サイズ

画面表示のサイズを3段階から選べます。

スクロール単位


画面スクロールの割合を設定してください。

フォントのサイズ

文字の大きさを「大」「小」に切り替えます。


戻る

画面の設定を終了してオプション画面に戻ります。



●モデム設定

モデムの設定をします。方向ボタンの▲▼で項目を選択してください。
<戻る>を選ぶと前の画面に戻ります。



ダイヤル方式

トーン式／パルス式を選んでください。

外線発信番号

外線発信番号がなし／ありを選んでください。

市内外割引番号

市外割引番号の設定をしない／するを選んでください。

むずかしい設定

その他の細かな設定をおこないます。

※むずかしい設定は特別なとき以外、設定する必要はありません。

むずかしい設定

ATコマンド設定

ダイヤル時の追加のATコマンドの設定をおこないます。

本体メモリ初期化

本体メモリを初期化します。

※「ATコマンドの設定」はATコマンドの知識がある方のみ、設定してください。



※「本体メモリの初期化」はパスワードを含む、本体のネットワーク情報をすべて消します。

ユーザー情報

本パスワードの登録や、ユーザー登録でおこなったユーザー情報の変更をおこないます。変更する情報を入力してください。すべての入力が終わったら<送信>を押してください。やりなおしをする場合は、<消す>を押し、もう一度最初から入力をおこなってください。

Menu

ユーザー情報のページでは、「本パスワード登録」「パスワード変更」「氏名、住所、郵便番号、電話番号変更」「アクセス番号変更」「連絡先E-mailアドレス変更」「接続情報復旧(再設定)」ができます。



課金情報

ここでは接続権（電話代は含みません）の購入をしたり、残り時間の確認をおこないます。

●接続料金について

通常の登録をおこなった際の接続料金は以下の通りです（1998年11月27日現在）。

- 1分あたりの接続料金：5円
- 登録後120分は無料（通常の登録をした場合のみ）

※接続料金の他に、最寄りのアクセスポイントまでの電話料金がかかります。

※ [料金の目安（東京都在住、月5時間利用した場合の1ヶ月の合計料金）]

市内通話料金	1,000円（300分×10円/3分）
+	+
接続料	1,500円（300円/1時間×5時間）
合計	2,500円

※料金は変更される場合があります。最新情報はホームページ上でご確認ください。

●Web Money(ウェブ・マネー)カードについて

接続権を増やすには「Web Moneyカード(プリペイドカード)」を利用します（ご自分の契約しているプロバイダーをご利用になられる場合は必要ありません）。

「Web Moneyカード」はお近くのDreamcast取扱店（Partnershop）、パソコンショップ、コンビニエンスストアでお買い求めください（2,000円券と5,000円券の2種類があります）。

[取扱店一覧（1998年11月27日現在）]

Partnershop、サンクス全店、ラオックスコンピュータ館全店、Sofmap全店、九十九電機全店、ヤマギワソフト全店、エイデンコンプマート全店、アプライド博多店、トップジャパン(神田店・日本橋店)

取扱店は今後増えていく予定です。

最新情報は「Web Moneyホームページ（<http://www.webmoney.ne.jp/>）」でご確認ください。

●接続権を増やすには

(1)ログインIDの入力：ユーザー登録時に設定したログインIDを入力してください。

(2)購入時間の選択：一度に200分(1,000円分)の接続権購入ができます。購入内容の確認をして、「購入する」または「購入をやめる」を押してください。

(3)スクラッチ番号入力：Web Moneyカード裏面の「銀色の部分」を硬貨などで削って出てきたスクラッチ番号を入力してください。＜送信＞ボタンを押して、購入を依頼します（この時点ではまだ購入は実行されません）。

(4)購入完了：購入が完了しました。


※残高が不足している場合は、「追加カード入力」と表示されます。別のWeb Moneyカードのスクラッチ番号を入力してください。追加カードは最高20枚まで使用できます。

※接続権の残り時間はドリキヤス内の課金ページで確認することができます。

[注意] 次の記号は間違えやすい記号ですので、ご注意ください。

0(ゼロ)－0(オー)／1(イチ)－l(アイ)－l(小文字エル)／2(ニ)－Z(ゼット)／6(ロク)－b(小文字ビー)／9(キュウ)－q(小文字キュー)／\$(ドル)－S(エス)／@(アットマーク)－a(小文字エー)／U(ユー)－V(ヴィ)／u(小文字ユー)－v(小文字ヴィ)

●接続権購入の流れ




※接続権がなくなっているときに追加購入をされる場合は、ホームで「課金情報」を選び、上記と同様の操作をしてください。

基本操作を覚えよう！ [その2]

ホームページの見方

ホームページにはいろいろな種類があります。画像のたくさんあるモノ、フレームが付いているモノ…などなど。ここでは一般的なホームページの見方を紹介します。



※画面写真は1998年10月1日現在のものです。

①ステータス表示：ページの読み込みが始まると、メニュー、操作メニューが消えます。ステータス表示は、接続先のURLと残りの読み込み画像数、ステータスバーが表示されます。接続が完了すると、「完了」と表示され、ステータス表示が消えます。

②上下スクロール(③左右スクロール)：スクロールボタンが赤く点滅している場合、その方向にスクロールさせることができることを意味します。このスクロールボタンを押すと、画面をスクロールできます。

※フレーム(画面分割)機能付きのホームページでは、方向ボタンでポインタを移動させて操作できる画面(スクロールボタンが表示されている画面)を選んで操作をおこなってください。

ポインタ


操作は「ポインタ」と呼ばれるカーソルを動かしておこないます。



通常時のポインタです。



文字入力可能な状態を表します。



リンク先や各種ボタン等、選択可能な状態を表します。



読み込みの動作を処理中であることを表します。

ネットサーフィン のしかた

インターネット上のさまざまなホームページを渡り歩くことをネットサーフィンといいます。ドリームパスポートのホームからいろんなページに行ってネットサーフィンをしましょう。


1 ボタンを押してジャンプ

ドリームパスポートのホームには「dricas」や「セガ・エンターテイメントユニバース」へ簡単にジャンプすることができます。方向ボタンでポインタを移動させ、**A**ボタンを押してください。



2 「しおり」から選択

Lトリガーを押してメニューを表示させて、「しおり」を押します。<ジャンプ>ボタンを押すとリストに移動しますので、登録されているページを選択して**A**ボタンを押して決定してください。




ポイント

気に入ったページがあったら、どんどん「しおり」に登録しましょう (→P.23)。登録したデータは、本体の電源を切ると消えてしまいます。忘れずにセーブをしましょう。


3 直接URLを入力する

自分でURLバーに直接URLを入力して、希望のページに接続します。**L**トリガーを押してメニューを表示させて、「ジャンプ」を押すと、ソフトキーボードが表示されます。方向ボタンでポインタを移動させ、指定の文字のところで**A**ボタンを押してください。すべて入力したら<EXIT>を押してください。



しおり

メニューの「しおり」を押すと、右の画面が表示されます。ここで気に入ったホームページを「しおり」に追加して<セーブ>をすると、URLを入力せずにジャンプすることができるようになります。



ジャンプ

<ジャンプ>を押してリストから選んだページに移動します。

セーブする

「しおり」をメモリーカードにセーブします。

追加・編集する

ホームページを「しおり」に追加したり編集作業をします。

ロードする

メモリーカードにセーブした「しおり」をロードします。

並び替え


リストに表示されている「しおり」を並び替えます。

中止

「しおり」を終了して、ウィンドウを閉じます。


【しおりの追加・編集】

「追加・編集する」を押して、リストの中から編集したいしおりを選ぶと、しおり名やURLを変更することができます。



メールの操作方法

メールを書いて送ったり、受け取って読むことができます。



- ①FROM：メールの差出人の名前が表示されます。
- ②タイトル：メールのタイトルが表示されます。
- ③日付：メールを受信した日付を表示します。
- ④スクロールボタン：ボタンが赤い時はスクロールできます。
- ⑤メールアイコン：メールがサーバー上にあるか、メモリーカード上にあるかを表します。
- ⑥新着メール確認：サーバーに接続して新しいメールを表示します。
- ⑦メールを読む：リストに表示されているメールを読みます。
- ⑧削除：リストに表示されているメールを削除します。
- ⑨メールの終了：メールを終了し、ホームに戻ります。

R
トリガー
で表示

メールを書く

メール作成画面を表示します。

ロードする

セーブしたメールファイルをロードします。

つなぐ

サーバーに接続します。接続時は切ります。


メールの終了

メールを終了し、ホームに戻ります。

●メールを書く

操作メニューで<メールを書く>を押すと、メッセージ作成画面が表示されます。

- (1)タイトルにカーソルを合わせて、メールのタイトル(件名)を記入します。
- (2)あて先にカーソルを合わせて、相手のメールアドレスを記入します。
- (3)メッセージ欄にメッセージを記入しましょう。
- (4)<送信する>ボタンを押すと、メールを送信します。メールアドレスが正しいかどうかよく確認してから送りましょう。




●ロードする

メモリーカードにセーブしたメールファイルがある場合、ロードしてメールを見ることができます。

メールのアイコンが表示されているファイルを選んで、**A**ボタンを押してください。なお、「ALL」を選ぶとすべてのファイルをロードできます。



●メールを読む



- ①タイトル：メールのタイトルが表示されます。
- ②FROM：メールの差出人の名前が表示されます。
- ③メッセージ欄：メッセージが表示されます。
- ④スクロールボタン：ボタンが赤い時はスクロールできます。

あて先を追加

メールアドレス帳に登録するため、登録画面を表示します。

返信する

メールを返信します。

転送する

メールを転送します。

セーブする

メールをメモリーカードにセーブします。

削除

現在開いているメールをサーバーから削除します。

リストに戻る

メールの一覧画面に戻ります。

【セーブする】：メールをメモリーカードにセーブします。

セーブをするメモリーカードが複数あるときは、方向ボタンで選択して **A** ボタンで決定してください。セーブをするのに必要なブロック数が表示されます。〈BACK〉を押すと受信メール画面に戻ります。



【アドレス帳】：新規メッセージで〈あて先の追加〉を押すと表示されます。

えらぶ

アドレスを選びます。

セーブする

アドレスをメモリーカードにセーブします。

追加・編集する

アドレス帳の編集をおこないます。

ロードする


アドレスをメモリーカードからロードします。

並び替え

アドレスのリストの並び替えをします。

中止

メールの一覧画面に戻ります。



【アドレス編集】：アドレスの編集をおこないます。

ここでは、メールのアドレスを「アドレス」に追加をしたり、リストの中から編集したいアドレスを選択して、タイトルを変更することができます。

チャットの操作方法

メニューの「チャット」(リアルタイムの電子おしゃべり)を押すと、会議室でチャットをおこなえます。





- (1)メニューで「チャット」を選ぶと、サーバーの一覧画面が表示されます。
- (2)リストからサーバーを選択するか、新規に追加するかを選んでください。
- (3)「サーバー追加」を選び、入力、またはロードをするとチャットルームのサーバーがリスト画面に表示されます。
- (4)リスト画面の中から、参加したいサーバーを選んで**A**ボタンを押してください。
- (5)ニックネームとパスワードを入力してください(ニックネームは半角英数字で9文字まで入力可能です)。<入室>を押すと先に進みます。
(例「saki」、「hiro」)
- (6)会議室の名前が表示されるので、入室したい会議室を選択・決定すると掲示板が表示されます。
- (7)アナログ方向キーの▲▼でメッセージをスクロールさせて確認できます。アナログ方向キーを離すと最新の発言の場所まで戻ります。
- (8)発言をする時は、メッセージを入力して<発言>ボタンを押すと、チャット画面に表示されます。
- (9)<退室>ボタンを押すと、会議室から退室できます。
- (10)新たに会議室に入室したい場合は、会議室の一覧画面で選択・決定してください。
- (11)チャットを終了する場合は、<中止>を押すとホームに戻ります。

ポイント

※サーバーのファイルデータは、「dricas」ホームページにあります。こちらからダウンロードして、メモリーカードにセーブしておくと便利ですよ！

注意

※チャット画面ではオプションの「自動切断」(→P.16)が効きません。チャット中に席を離れるときは忘れないよう、十分にご注意ください。



ファイルのセーブ・ロード

メール、メールアドレス、しおり等のファイルのセーブ・ロードはすべて右の画面でおこないます。

【セーブ】 ファイルの保存をおこないます。

- (1)メモリーカードアイコンを選択してください。
- (2)「セーブする」を押してセーブをおこなってください。



セーブ項目	セーブ内容	ファイル名
オプション設定	オプションで設定された項目がセーブされます。	PASSPORT.SYS
メール	受信したメールをセーブします。	PASSPORT.M**
メールアドレス	メールアドレスをセーブします。	PASSPORT.A**
しおり	しおりをセーブします。	PASSPORT.S**
チャット	チャットルームのURLやニックネームをセーブします。	PASSPORT.C**
ダウンロード	サーバーからダウンロードしたファイルをセーブします。	—

※各ファイルのセーブ可能数は容量により異なりますが、それぞれのファイルはひとつのメモリーカードで最大100個までセーブが可能です。

【ロード】 メモリーカードからファイルをロードします。


- (1)メモリーカードアイコンを選択してください。
- (2)セーブをしているファイルを選んで、「ロードする」を押してください。

ファイルのコピーと削除について

メモリーカードにセーブした「しおり」や「メールアドレス」は、Dreamcast本体のファイルメニュー画面でコピーをすることができます。また、使わなくなったファイルデータは、<消す>を選ぶことで削除できます。

ビジュアルメモリ使用上のご注意

ファイルの保存には、メモリーカード（ビジュアルメモリ [別売]）が必要です。セーブ中は、本体の電源を切ったり、メモリーカードやコントローラの抜き差しをおこなわないようにしてください。



ポイント

注意

トラブルシューティング

トラブルかなと思ったら、サポートセンターに問い合わせる前に、まず以下を確認してください。

■電話のダイヤル方式が「トーン」なのか「パルス」なのかわかりません。

→お使いの電話のダイヤル方式については、お近くのNTTにお問い合わせください。

■モデムが繋がりません。

→以下のことをご確認ください。

○モデムのケーブルは電話回線に繋がっていますか。

○設定に誤りがある恐れがあります。

○回線が混雑している可能性があります。しばらく時間をおいてもう一度試してください。

■途中で回線が切れてしまいます。

→電話回線の状態、あるいはプロバイダー側の設定によってプロバイダーとの接続を切断される場合があります。この場合は再度プロバイダーに接続してください。

→NTTの「キャッチホン」をご利用の場合、通信中にキャッチホンがかかってくると、通信が中断されることがあります。

→Web Moneyカードの接続権が切れてませんか。通常の登録を行って接続をされている方は、無料アクセス終了後はWeb Moneyカードで接続時間を増やしてください。

■ボタンを押したのに反応しません。

→データの読み込み中はボタン操作を受けつけにくい場合があります。読み込みが終了するのを待つか、<中止>ボタンを押してから、再度試してください。

■URLを入力しても行きたいページが表示されません。

→文字の打ち間違いがないか確認してください。

→ユーザープロバイダー設定で入力した情報が間違っている可能性があります。

→ネットワーク上の情報は刻一刻と変化しているため、そのURLの場所にはもう情報がない場合もあります。

■画像や文字が表示されません。

→回線が混雑していたり、画像が大量に貼られているなどの場合、読み込みに時間がかかることもあり

- ます。待ちきれない場合は<中止>ボタンを押して次に進むか、前のページに戻りましょう。
- ドリームパスポートの表示機能が対応していない可能性があります。ホームページによっては表示されない場合もあります。ドリームパスポートは以下のホームページの形式に対応しています。
 - HTML3.2に準拠しています。
 - JV-Liteに対応しています。

■しばらく放っておくと画面が暗くなるのですが。

- ドリームパスポートでは、テレビ画面やモニターの焼き付きを防ぐため、数分間操作しないでいると画面の輝度が落ちるようになっていきます。コントローラのボタンを触ると元の明るさに戻ります。
- ※焼き付き：テレビ画面やモニターが、長時間同じ画像を表示しつづけると、それが画面に焼き付いて、電源を切っても残って見えることがあります。

■ドリームパスポートを使っている間、電話はずっと繋がった状態のままですか？

- 電話が繋がった状態になるのは次のようなときです。
 - ユーザー登録の際に、サーバーに接続をしているとき
 - ホームページを閲覧しているとき
 - メールを送受信しているとき
 - チャットをしているとき
- 電話が繋がっているということは、電話代がかかるということです。ご利用のしすぎに注意して「ドリームパスポート」をお楽しみください。

■Dreamcastの電源をOFFにする前にやらなければいけないことはありますか？

- しおりやメールアドレス等のファイルデータをセーブしてから電源を切らないと、ファイルがすべて消えてしまいます。必ずセーブするようにしましょう。

■設定後に接続をしようとしたら、タイトル画面から「つづきから」が消えていて、「はじめから」「こまったとき」が表示されました。

- 誤って「ユーザー登録情報」を消してしまったか、何かしらの原因で「ユーザー登録情報」が消えてしまったようです。「こまったとき」を押して、登録情報を復旧してください。

◎以上の項目をご確認いただいたにも関わらず正常に動作しない場合は、巻末の「Dreamcast サポートセンター」までご連絡ください。

Dreamcast ネットワーク利用規約

第1章 総則

第1条 (本規約とその適用範囲)

- ①本「Dreamcast」ネットワーク利用規約(以下「本規約」という)は、ネットワーク上で株式会社セガ・エンタープライゼス(以下「セガ」という)が主催し提供する、家庭用エンターテインメント機「Dreamcast」(以下「本ハード」という)を端末として使用するネットワークサービス(以下「本サービス」という)に関し、本規約第2章に規定するユーザー(以下「ユーザー」という)に対して適用するものとします。
- ②ユーザーは、本サービスの利用にあたっては、本規約を遵守するものとします。

第2条 (本規約の範囲)

- ①セガが本サービスのオンラインであると否とを問わずユーザーに対して発表する諸規定は本規約の一部を構成するものとします。セガが本サービス上で提供する各サービスにおいてセガが定める利用上の決まりごととまた、題名の如何にかかわらず本規約の一部を構成するものとします。ユーザーは、いずれもその内容を承諾するものとします。
- ②本規約と前項の諸規定、利用上の決まりごとが、同一事項について異なる定めをしている場合には、格別の定めのない限り、当該諸規定及び利用上の決まりごとが優先するものとします。

第3条 (本規約の変更)

セガは、必要に応じて本規約を随時変更することができ、当該変更については、本サービス上に30日間掲載し、その満了時において、全てのユーザーが承諾したものとみなします。

第4条 (通知)

- ①前条の他、セガが必要と判断した場合、セガは、ユーザーに対し必要と認められる事項を本サービスのオンライン又は書面により通知します。
- ②前項の通知の内容は、本サービス上に掲載した時点又は

当該書面の発送後3日を経過した時点で、通知の対象となった全てのユーザーが承諾したものとみなします。

第2章 ユーザー資格の得喪

第5条 (ユーザー)

- ①ユーザーとは、セガに対し、本サービス利用者としての登録(以下「登録」という)を申し込み、セガがこれを承認した者をいいます。
- ②本サービスのユーザー資格は、一身専属性のものとしません。
- ③ユーザー資格は、本規約に別段の定めがある場合、及びユーザーがセガに対し登録抹消の申し出をした場合を除いて、セガが本サービスを提供している間、継続するものとします。

第6条 (登録)

- ①セガは、別途セガが定めるオンラインの「レジストレーション」手続による登録申込みを受け付け、登録を承認すべきものと認めるときは、直ちに登録を申し込んだ者に対しID及びパスワード(以下「ID等」と総称する)を付与するものとします。
- ②登録を希望する者は、申込みの際、本規約の内容を理解した上、承諾しなくてはならないものとします。
- ③第①項によるID等の付与時に、登録申込者は、ユーザーとして登録され、ユーザー資格を取得するものとします。
- ④ユーザーは、第①項によるID等の付与時以後において、セガがユーザーの本ハードに保存されている本体ID、プレイ履歴を読み取ることに同意するものとします。
- ⑤ユーザーは、セガ、セガの卸売商又はそれらの販売店が、セガがユーザーから「レジストレーション」手続時に送信された住所、氏名等の情報と、前項の本体IDとを用いて、ユーザーに対する商品告知(ダイレクトメール等)をおこなうことに同意するものとします。

第7条 (登録不承認と登録の取消し)

- ①セガは、本サービス登録申込みをした者が次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合、その者に対しID等を付与しないことがあります。
 - 一. 登録申込みをした時点において本規約違反等によりユーザー資格の一時停止処分中又は過去に本規約違反等で資格取消処分を受けたことがあること。
 - 二. 前号に掲げる他、セガが登録申込者をユーザーとすることに關し不適當と判断したこと。
- ②セガが登録を承認したユーザーが前項のいずれかの事由に該当することがID等の付与後に判明した場合には、セガは、当該登録を取り消すことができますものとします。
- ③第①項又は前項の規定に従いセガが登録の不承認又は登録の取消しをした場合であっても、当該登録申込者又はユーザーは、セガに対し、本サービス利用料の返還を請求することができないものとします。

第8条 (ユーザー資格取消と一時停止)

- ①ユーザーが次の各号のいずれかの事由に該当する場合、セガは、事前に何ら通知又は催告することなしに当該ユーザーのユーザー資格を取り消し、又はこれを一時停止することができるものとします。
 - 一. 本サービスの運営を妨害した場合。
 - 二. アップロードされている情報につき改ざんをおこなった場合。
 - 三. 第23条その他の本規約のいずれかの条項に違反した場合。
 - 四. セガの名誉を著しく毀損した場合。
 - 五. その他、セガが当該ユーザーをユーザーとして不適當と判断した場合。
- ②セガは、前項の処分とは無関係に、又は前項の処分とともに、前項各号の事由に該当した者に対する警告、当該アップロードされた情報の削除をおこなうことができるものとします。
- ③ユーザーが第①項に該当することよりセガが損害を被った場合、セガは、当該ユーザーのユーザー資格を取り消し又はこれを一時停止したかどうかにかかわらず、その被った損害の賠償を請求し、当該ユーザーは、かかる請求金額を直ちに支払うことに同意するものとします。
- ④前条第③項の規定は、本条に準用するものとします。

第9条 (変更の届出)

- ①ユーザーは、住所、氏名等セガへの届出内容に変更があ

った場合、セガに届け出るものとします。

- ②前項の届出がなされなかったことによりユーザーが不利益を被ったとしても、セガは、一切これに関して責任を負いません。

第3章 利用のための準備

第10条(利用のための準備)

ユーザーは、本サービスを利用するために必要な本ハード、ソフトウェア、電話利用契約その他一切を、自己の責任と費用負担において準備するものとします。

第4章 ID等

第11条 (ID等)

- ①ユーザーは、ID等の使用及び管理について一切の責任を持つものとします。
- ②セガは、前項のID等が他の第三者に使用されたことよって当該ユーザーが被る損害については、当該ユーザーの故意過失の有無にかかわらず、一切責任を負わないものとします。
- ③特定のユーザーのID等によりなされた本サービスの利用は、いかなる場合であっても、当該ユーザーによりなされたものとみなします。
- ④本条の規定は、セガが推奨するインターネット・サービス・プロバイダー (以下「推奨ISP」という) がユーザーに付与したID等、第15条のプリペイドカードに記載されたIDに準用されるものとします。
- ⑤ユーザーが推奨ISP以外のプロバイダーと契約し、そのID等を取得して本サービスを利用する場合には、ユーザーは、当該プロバイダーの定める規約に従うものとします。

第5章 提供サービス

第12条 (提供サービス)

- ①セガは、本サービス上において、次の各号に掲げるサービスを提供します。
 - 一. WWW閲覧

二. 電子メール

三. テキスト、画像、音声等のダウンロード及びアップロード

四. 対戦ゲーム

五. 通信販売

②前項に掲げる以外のサービスについては、セガは、そのつど、本サービス上の掲示によりユーザーに告知するものとし、当該掲示をもってそれと同時に、当該サービスに本規約が適用されるものとしします。

③第①項及び前項に掲げる各サービスの開始の時期は、セガが自由に決定することができます。

第13条 (電子メール)

①ユーザーは、本サービス上の電子メール (以下「電子メール」という) を利用し、他のユーザーに対してこれを送信し、及び他のユーザーから受信した電子メールを閲覧することができます。

②ユーザーは、電子メールを信書として使用するものとしします。

③ユーザーの通信の秘密は保障されます。セガは、法律の定め又は手続に拠らないで電子メールの内容を閲覧したり又は第三者にこれを開示することはありません。

④前項の規定にかかわらず、セガは、電子メールの受信者が自己又は第三者の生命、身体、名誉、プライバシー、財産等が侵害され又はそのおそれがあるとしてセガに苦情を申し立てた場合、当該電子メールの内容の閲覧につき双方が同意をしたときは、当該電子メールの内容を閲覧することができるものとしします。

第14条 (テキスト、画像、音声等のダウンロード及びアップロード)

①ユーザーは、本サービス上のチャットルーム、掲示板等 (以下「チャットルーム等」という) に参加し、情報をアップロードして掲示し、またはダウンロードして見ることができます。

②セガは、ユーザーがチャットルーム等に掲示した情報について、その判断により当該ユーザーに事前に通知することなく、移動等 (投稿カテゴリーが不適当な場合を含みますが、それに限られません) をおこなうことがあります。

③セガは、ユーザーがチャットルーム等に掲示した情報の内容が、第8条第①項各号又は第22条第①項各号のいずれかに該当しもしくはそのおそれがあるか又はその他の

理由で不相当であると判断する場合、当該ユーザーに事前に通知することなく当該情報を削除することがあります。

④セガは、第②項による情報の掲示場所の移動等又は前項による情報の削除について、当該情報をチャットルーム等に掲示したユーザー及びそれ以外のユーザーに対して責任を負わないものとしします。

第15条 (対戦ゲーム)

①ユーザーは、本サービス対応ソフトウェアを使用して、ネットワークを介して他のユーザーとデータを交換してゲームを進行させ、プレイすることができます。

②ユーザーは、ゲームの対戦相手に不快感を与えるような遊び方をしないものとしします。

第16条 (通信販売)

①ユーザーは、本サービス上の通販コーナーで、物品やデジタルデータを有料で購入することができます。

②通信販売の利用については、別途セガが定める規定に従うものとしします。

第6章 利用料

第17条 (本サービスの利用料)

①ユーザーは、本サービス用のプリペイドカード等を用いて、本サービスの利用頻度又は利用量に応じて利用料を支払うものとしします。なお、本サービスによりユーザーに提供される個々のサービス毎に、利用料が異なることがあります。ユーザーは、利用にともなう電話料金も考慮して、過度の利用を控えるものとしします。

②セガは、前項のプリペイドカードの未使用分、及びその他本サービスの利用に関しユーザーが支出した代金について、ユーザー又は第三者に払戻しをする責任を有しません。

③セガは、第①項と異なる支払方法を定めた場合は、そのつど、遅くとも適用の30日前までに本サービス上の掲示又は書面によりユーザーに告知するものとしします。

④第①項の利用料は、変更されることがあります。当該変更については、セガは、遅くとも変更料金適用の30日前までに本サービス上の掲示又は書面によりユーザーに告知するものとしします。

第7章 運営及び一般事項

第18条 (知的財産)

- ①本サービスを構成する全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号又はそれらに付随する技術全般に対する知的財産権及びその他の権利（使用权、管理権限等を含む）は、セガに帰属するものとします。
- ②ユーザーは、本サービス上にアップロードした情報について、何らの知的財産権又は請求権も保有しないものとします。
- ③ユーザーは、本サービス上にアップロードした情報について、それらを複製し、頒布する権利及び削除する権利をセガ又はセガが別途指定する管理者に与えたものとします。
- ④ユーザーは、本サービス上にアップロードした情報からセガ及び第三者に生じた全ての法的責任を負うものとします。

第19条 (情報の削除)

- ①セガは、ユーザーが本サービスにアップロードした情報がセガが別途各サービスごとに定める期間又は量を超えたとき、その他本サービスの運営又は保守管理上の必要がある場合は、ユーザーに事前に通知することなしに、アップロードされた情報を削除することがあります。
- ②前項の場合、セガがすでに受領した利用料の返還はいたしません。

第20条 (サービス内容の不保証等)

- ①セガは、ユーザーの対戦ゲームによるアクセスに関し常にマッチングされること、ユーザーがアップロードした情報がチャットルームもしくは掲示板に掲示されること及び電子メールが相手方に着信すること等本サービスの内容、並びに、ユーザーに提供する情報、ユーザーがアップロードする情報について、その完全性、正確性、有用性等に関していかなる保証も行いません。
- ②本サービス利用に際しユーザーがセガ以外の第三者からなされた行為又は提供されたサービスについては、セガは一切責任を負わないものとします。

第21条 (サービス内容の変更)

セガは、ユーザーへの事前の通知なしに、本サービスのサービス内容を変更することがあります。

第22条 (サービスの一時的な中断)

- ①セガは、次の各号に掲げる事由のいずれかが起こった場合には、ユーザーに事前に通知することなしに、一時的に本サービスのサービスを中断することがあります。
 - 一. 地震、津波、洪水、噴火等の天災地変、戦争、動乱、暴動等制御不能の事由により、本サービスの提供ができなくなった場合。
 - 二. 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合。
 - 三. 本サービスのシステムに関し定期的な保守又は緊急な保守を行う場合。
 - 四. 前記各号の他、セガが、運用上又は技術上本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
- ②セガは、前項各号に掲げる事由による場合はもちろん、これ以外の事由により本サービスの提供の遅延又は中断等が発生した場合でも、これに基づいてユーザー又は他の第三者が被った損害については、何らの責任も負わないものとします。

第23条 (禁止事項)

- ①ユーザーは、本サービス上で、又は本サービスを利用して、次の各号に掲げる行為をしないものとします。
 - 一. わいせつな表現行為、売春勧誘行為、暴力的・残虐的表現行為等公序良俗に反する行為。
 - 二. 犯罪的行為及びこれに結びつく行為。
 - 三. 他のユーザーもしくは第三者の著作物や歌唱、演奏等をアップロードして、その著作権、著作隣接権を侵害する行為。
 - 四. 他のユーザー又は第三者の通信の秘密、プライバシー等を侵害し、誹謗し、中傷し、又は差別する行為。
 - 五. ゲーム中に対戦相手にリセットをかけもしくは回線切断をし、又は回線を本ハードから引きぬき、故意にゲームを中断させ相手にリセットをかけさせる行為。
 - 六. その他、他のユーザーもしくは第三者の権利もしくは利益を侵害する行為、又は偽造、虚偽もしくは詐欺的情報の提供行為。
 - 七. 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に違反する行為。

八. 宗教、政治に関する活動。

九. セガの事前の承認なしに本サービスを使用した営業活動をし又はその準備を行うこと（ユーザー同士が行う、営業活動に至らない売買等は除く）。ただし、送信側ユーザーに営利の目的があるかどうかを問わず、不特定又は多数のユーザーに対して電子メールを送り、それを閲覧したりアンケートに回答することを要求する行為等は、これを営業行為とみなします。

十. セガがユーザーに提供したオンライン・ディスク又はセガが製造もしくは販売するゲームソフトウェア（第三者がセガの許諾を受けて製造もしくは販売するゲームソフトウェアを含む）等以外のソフトウェアを利用した本サービスへのアクセス行為。

十一. セガがユーザーに提供したオンライン・ディスク又はそれ以外のソフトウェア等を使用して本サービスの運営を妨げ、又はその信用もしくは信頼を毀損するような行為。コンピュータウィルス等の有害なプログラムの使用、提供行為や、ID等を不正に使用する行為を含みます。

十二. その他、法律に反し又はそのおそれのある行為。

②ユーザーは、セガが事前に承認した場合を除いて、本サービスを通じて入手した情報を複製し、販売し、頒布し、出版し、その他私的使用の範囲を超えてもしくは営業に使用することができないものとします。

第24条（損害賠償責任）

①ユーザーが本サービスの利用に際して他のユーザー又は第三者との間で紛争が生じた場合、当該ユーザーは、自己の責任と費用負担をもって解決し、セガに対し迷惑及び損害をおよぼさないものとします。

②セガは、本サービスの利用により発生したユーザーの損害に対して、いかなる責任も負わないものとし、名目の如何を問わず当該損害を賠償する等の義務はないものとします。

③ユーザーが前条その他本規約の規定に違反してセガに損害を与えた場合、セガは、当該ユーザーに対して被った損害の賠償を請求することができ、当該ユーザーは、請求金額を直ちに支払うものとします。

第25条（譲渡禁止）

ユーザーは、本サービスのユーザーとして有する権利を第三者に譲渡したり、承継させたり、使用させたり、名義変

更したり、担保に供する等の行為はできないものとします。

第26条（本サービスのサービスの提供の中止）

①セガは、3カ月の予告期間をもってユーザーに通知の上、本サービスのサービスの提供を中止することができます。

②前項の通知は、本サービスのオンライン上に1カ月表示した時点で、全てのユーザーが承諾したものとみなします。

③セガは、本サービスのサービス提供の中止の際に、本条の手続を経ることにより、ユーザーが保有する本サービス用のプリペイドカード等の未使用分代金の払戻請求、その他中止にともなうユーザー又は第三者からのいかなる損害賠償の請求からも免責されるものとします。

第27条（合意管轄）

ユーザーとセガの間で本サービスに関連して紛争が生じた場合には、当該当事者間で信義に従い誠実に協議して解決を図るものとしませんが、万一、協議により解決に至らなかったときは、東京地方裁判所本庁をユーザーとセガの第一審の専属的管轄裁判所とします。

付則

1. 本規約は、パーソナルコンピュータ等本ハード以外のシステムを端末として本サービスを利用する者に準用されるものとします。

2. 本規約は1998年11月27日に制定され、発効し、かつ実施されるものとします。

いろいろあります! SEGA™の情報サービス!!

電話、FAXをご利用の際は番号をよくお確かめの上、正しくお掛けください。



dricas/ドリキャスト

ドリームキャスト関連ニュースのみならず新しいエンターテイメント満載のホームページです。ドリームキャストのネットワークアクセス用ソフト「ドリームパスポート」でアクセスしてください。

<http://www.dricas.com/>



sega joyjoy telephone セガ ジョイジョイ テレフォン

最新ゲーム情報を電話でお知らせ!
情報の更新は毎週金曜日!

札幌 011-842-8181
仙台 022-285-8181
東京 03-3743-8181
名古屋 052-704-8181
大阪 06-333-8181
福岡 092-521-8181



SEGA公式ホームページ sega entertainment universe セガ エンターテイメントユニバース

ドリームキャストやパソコンで、セガのホームページにアクセス! インターネットで幅広いエンターテイメント情報を入手しよう!

<http://www.sega.co.jp/>



sega fax club セガFAXクラブ

毎月更新される豊富なメニューから欲しい情報をFAXでゲット!

東京 03-5950-7790
大阪 06-948-0606

FAXの受話器を使ってコール。
音声ガイダンスにしたがってください。
プッシュ回線またはトーン切り替えのあるダイヤル回線をお使いください。

この商品に関するお問い合わせ先

ドリームキャスト専用ディスクは修理できません。何か支障がございましたら、Dreamcastサポートセンターまでお問い合わせください。

Dreamcast サポートセンター 受付時間 月～金(除く祝日) 10:00～17:00

フリーダイヤル ☎ 0120-258-254

携帯電話およびPHSではフリーダイヤルは利用できません。一般の電話からお掛けください。

ゲームの内容や攻略法等に関するお問い合わせにはお答えしていません。

禁無断転載

株式会社 セガ・エンタープライゼス 本社〒144-8531 東京都大田区羽田1-2-12

ACCESS® 株式会社アクセス

Easy Communication Everywhere.

NetFront®

Java™仕様準拠モジュール

JV-Lite®

*Dream Passportのインターネット機能は、株式会社アクセスのNetFront及びJava仕様準拠モジュールJV-Liteを搭載しています。

*NetFront及びJV-Liteは株式会社アクセスの日本国における登録商標です。*Java及びすべてのJava関連の商標及びロゴは、米国及びその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標又は登録商標です。*文中の会社名、商品名は、各社の商標又は登録商標です。

本ソフトウェアでは、NECオフィスシステムのフォントを使用しています。



Dreamcast™

メモ：忘れないように書いておきましょう。

ログインID：

仮パスワード：

本パスワード：