

相手は左腕の速球投手

# SOUTHPAW

ベースボール・フリッパー  
〈セガ・サウスポー〉

ライトへ巧打！ホームラン



SEGA



# SOUTHPAW

フィールド左側のスピナーが、ピッチャーの役割。左腕投手がウォーミング・アップするかのよう、左から右へ回転しています。ボールがスピナーに入ると、投球モーション開始。投げられたボールは、ホーム・プレートに向けて一直線に飛んできます。プレイヤーは、タイミングをはかってフリッパー・ボタンを押し、ボールをフィールドへ打ち返します。ライト方向を狙うのが有利。右サイドのレーンにボールが入ると、ホームランになるからです。

## ①ホームラン

スピナーからボールが飛び出すと、フィールド右端のホームラン・ランプが約3秒間点灯します。このとき、打ち返したボールがレーンに入るとホームラン。ボーナス・スコアやスペシャルを獲得した後に、ボールはスターティング・ポイントに戻ってきます。

## ①ボーナス・スコア

10,000~80,000点。フィールド上段のゲートをボールが通ると、スコアが進みます。⑤~⑨ランプ(SOUTHPAWの計8個)のうち5個点灯した時点で、ダブル・ボーナス・スコア(20,000~160,000点)になります。(ダブル・ボーナス・スコアになると、フィールド中央のボタンをボールが踏んでも、スコアが進みます) ボーナス・スコア、ダブル・ボーナス・スコアは、ボールがホームランになるかアウト・ホールに落ちたときに、加算されます。

## ①エキストラ・ボール

⑤~⑨ランプが5個点灯すると、エキストラ・ボール・チャンス。このとき、フィールド右上部のゲートをボールが下から通り抜けると、エキストラ・ボールになります。

## ①スペシャル

⑤~⑨ランプが全部つくと、スペシャル・ランプが左右交互に点灯。点灯している側のレーンをボールが通るか、あるいはホームランになると、1回フリープレイになります。(ホームランによってスペシャルを獲得したときには、スコアは加算されません)

## ①ユア・ナンバー

ユア・ナンバーの数字をスコア末尾の数字に一致させると、1回フリープレイになります。この場合、最終ボールを打つまでにボタンを押してスコア末尾の数字を変えておかなければ、ナンバーが一致することはありません。

フリープレイの得点は、350,000~950,000点の範囲内で、スイッチひとつで簡単に切り換えができます。フリープレイの回数も、1回から13回まで、自由に選べます。

### <仕様>

サイズ：幅75cm/奥行143cm/高179cm

電気関係：100V/210W/50・60Hz

コイン・シュート：50円/100円

▽91-13967

### セガ全国営業所

札幌	011 (841) 0248	東京	03 (742) 3171	大和高田	06 (334) 5331
苫小牧	0144 (74) 5787	立川	0423 (24) 5463	和歌山	0734 (51) 2466
旭川	0166 (61) 4712	座間	0462 (61) 5790	白河	07394 (2) 2867
滝川	01252 (2) 6539	横濱	045 (713) 7411	姫路	0792 (81) 9227
新潟	0154 (23) 8826	横浜	045 (713) 7412	岡山	0862 (41) 1202
盛岡	0196 (59) 1133	横濱	0468 (22) 3801	米子	0859 (27) 0636
仙台	0222 (57) 5898	小田原	0465 (63) 2577	広島	0822 (31) 7946
郡山	0249 (33) 7433	伊東	05582 (2) 4521	松山	0899 (56) 4934
水戸	0292 (41) 7912	三島	0559 (62) 5972	徳島	0886 (42) 1874
宇都宮	0286 (61) 8770	石川	0762 (63) 9672	福岡	092 (522) 4715
栃木	0277 (22) 0896	静岡	0542 (86) 1311	小倉	093 (571) 1074
桐生	0277 (22) 0896	浜松	0534 (71) 6952	長崎	0958 (44) 0034
浦和	0486 (65) 1184	名古屋	052 (502) 9161	熊本	0963 (68) 6730
川口	0486 (65) 1184	大阪	06 (334) 5331	大分	0975 (35) 1303
熊谷	0486 (65) 1184	神戸	06 (334) 5331	宮崎	0985 (23) 6531
千葉	0472 (33) 0037	奈良	074 (24) 5463	鹿児島	0992 (26) 7076
船橋	0472 (33) 0037	奈良	074 (24) 5463		

# SEGA

株式会社 セガ・エンタープライゼス

本社 東京都大田区羽田1-2-12 電話 03(742)3171(大代表)  
 関西支店 大阪府豊中市豊南町東2-5-3 電話 06(334)5331(代表)  
 博多支店 福岡県福岡市中央区白金2-5-15 電話 092(522)4715(代表)